

Requisiti di sistema per l'installazione delle versioni in commercio

- **Sistema Operativo supportato:** Windows 7 / 8.1 / 10 (sia a 32 che a 64 bit). Per utilizzare i software Edilclima su sistemi **Mac** è necessario installare un emulatore di Windows (ad esempio VMWare, Parallels, Virtual Box, Boot Camp).
- **Computer:** microprocessore Intel Core 2 o superiore.
- **Memoria RAM:** 1 Gb di memoria RAM (consigliati 4 Gb o superiori).
- **Spazio su disco fisso:** da 500 Mb a 2 Gb di spazio libero, in funzione dei programmi acquistati.
- **Risoluzione video:** 1280 x 768 (consigliata 1920 x 1080).
- **Porta USB** per protezione chiave hardware.
- **Collegamento internet** per scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti gratuiti attraverso il sistema di liveupdate. Il collegamento internet è inoltre necessario per accedere ad alcune funzionalità all'interno dei software: ad esempio: videotutorial, consultazione schede tecniche e immagini dell'archivio Edilclima, calcolo coordinate gis, archiviazione lavori o altro su cloud.
- Le esportazioni in **RTF** ed i **modelli .DOC** sono testati con **Microsoft Word** versione 2003 o successive. Edilclima non assicura la compatibilità con altri programmi di trattamento testi.
- Le esportazioni in **DXF** dei software dotati di input grafico possono essere utilizzate con **AutoCAD versione 2010** o successive o con **programmi CAD compatibili**.
- Il software **EC770** funziona solo in abbinamento ad **Autodesk Revit® versione 2017** o successive.
- I software **EC701, EC705, EC706, EC712, EC713, EC720, EC780, EC781, EC782, EC784, EC786**, funzionano solo in abbinamento all'ultima versione in commercio di **EC700**.
- Il software **EC742** funziona solo in abbinamento all'ultima versione in commercio di **EC740**.
- Il software **EC745** funziona solo in abbinamento all'ultima versione in commercio di **EC741**.
- I software **EC731** ed **EC732** funzionano solo in abbinamento all'ultima versione in commercio di **EC733**.
- Il software **EC772** funziona solo in abbinamento all'ultima versione in commercio di **EC771**.
- Per visualizzare i manuali d'uso è necessario aver installato **Acrobat Reader**.